

Цепь	Конт
Переключение "Глубо"	Г
Корпус	1

Переключение "Глубо"	В
----------------------	---

Пила А и Б	4
Корпус	5
Корпус	6
Корпус	7
Корпус	8

Внешний вход X	10
----------------	----

Корпус	9
+80В	13

Длительность пилы А	И
---------------------	---

Длительность пилы Б	К
---------------------	---

Начало задержки	3
Корпус	Ж

Конт	Цепь
15	+12В
6	Корпус
А	Корпус
О	Корпус
П	Корпус

3	Пуск пилы
---	-----------

2	Растяжка
---	----------

14	-10В
----	------

